


## A I ホール断面図



HB 1~3	水平幕
B1 1~3	ボタン1 3分割
B2 1~3	ボタン2 3分割
SC	映写用スクリーン (巻上げ式)
B3	ボタン3
B4	ボタン4
HL 1~3	アッパー水平ライト
PF 1~25	フライフレーム 5台連動

※PFの高さは、舞台高400、600、800に対して、それぞれ7200高に設定可能。